


REPUESTOS PARA CONDUCCIÓN DIRECTA COMPRESOR DE AIRE



MODELO -BON-DDAC-50L

MODELO -BON-DDAC-25L



numero de pieza	BOHNOEFFER CODIGO	DESCRIPTION IN ENGLISH	DESCRIPCION EN ESPANOL
1	BON-DDAC-1	Crankcase	Caja del cigüeñal
2	BON-DDAC-2	Crank Shaft	Eje del cigüeñal
3	BON-DDAC-3	Connecting Rod	Biela
4	BON-DDAC-4	Bolt	Tornillo
5	BON-DDAC-5	Gasket	Empaquetadura
6	BON-DDAC-6	Crank Case Cover	Tapa del cárter del cigüeñal
7	BON-DDAC-7	Gasket	Empaquetadura
8	BON-DDAC-8	Oil Glass	Vaso de aceite
9	BON-DDAC-9	Bolt	Tornillo

10	BON-DDAC-10	Washer	Lavadora
11	BON-DDAC-11	Spring	Primavera
12	BON-DDAC-12	Breath	Aliento
13	BON-DDAC-13	Circlip	Anillo de seguridad
14	BON-DDAC-14	Piston Pin	Pasador del pistón
15	BON-DDAC-15	Piston	Pistón
16	BON-DDAC-16	Piston Ring	Anillo de pistón
17	BON-DDAC-17	Piston Ring	Anillo de pistón
18	BON-DDAC-18	Gasket	Empaquetadura
19	BON-DDAC-19	Cylinder	Cilindro
20	BON-DDAC-20	Round Pin	Pasador redondo
21	BON-DDAC-21	Valve Slice	Rebanada de válvula
22	BON-DDAC-22	Valve Gasket	Junta de válvula
23	BON-DDAC-23	Valve	Válvula
24	BON-DDAC-24	Valve Slice	Rebanada de válvula
25	BON-DDAC-25	Pressing Plate	Placa de prensado
26	BON-DDAC-26	Spring	Primavera
27	BON-DDAC-27	Bolt	Tornillo
28	BON-DDAC-28	Head Gasket	Junta de culata
29	BON-DDAC-29	Cylinder Head	Cabeza de cilindro
30	BON-DDAC-30	Washer	Lavadora
31	BON-DDAC-31	Spring	Primavera
32	BON-DDAC-32	Bolt	Tornillo
33	BON-DDAC-33	Elbow Exhaust	Codo de escape
34	BON-DDAC-34	Ail Filter	Todo filtro
35	BON-DDAC-35	Cover	Cubrir
36	BON-DDAC-36	Washer	Lavadora
37	BON-DDAC-37	Bolt	Tornillo
38	BON-DDAC-38	Circlip	Anillo de seguridad
39	BON-DDAC-39	Fan	Ventilador
40	BON-DDAC-40	Bolt	Tornillo
41	BON-DDAC-41	Spring	Primavera
42	BON-DDAC-42	Washer	Lavadora

43	BON-DDAC-43	Rear Bearing Crank	Manivela de cojinete trasero
44	BON-DDAC-44	Stator	Estator
45	BON-DDAC-45	Capacitance	Capacidad
46	BON-DDAC-46	Bearing	Soporte
47	BON-DDAC-47	Rotator	Rotador
48	BON-DDAC-48	Bearing	Soporte
49	BON-DDAC-49	Oil Sealing	Sellado de aceite
50	BON-DDAC-50	Bolt	Tornillo
51	BON-DDAC-51	Washer	Lavadora
52	BON-DDAC-52	Bolt	Tornillo
53	BON-DDAC-53	Spring	Primavera
54	BON-DDAC-54	Nut	Tuerca
55	BON-DDAC-55	Pressure Switch	Interruptor de presión
56	BON-DDAC-56	Connect	Conectar
57	BON-DDAC-57	Regulator	Regulador
58	BON-DDAC-58	Quick Valve	Válvula rápida
59	BON-DDAC-59	Pressure Gauge	Manómetro
60	BON-DDAC-60	Pressure Gauge	Manómetro
61	BON-DDAC-61	Safety Valve	Válvula de seguridad
62	BON-DDAC-62	Exhaust Nut	Tuerca de escape
63	BON-DDAC-63	Exhaust Pipe	Tubo de escape
64	BON-DDAC-64	Check Valve	La válvula de retención
65	BON-DDAC-65	Unloading Nut	Tuerca de descarga
66	BON-DDAC-66	Unloading Pipe	Tubo de descarga
67	BON-DDAC-67	Bolt	Tornillo
68	BON-DDAC-68	Wheel	Rueda
69	BON-DDAC-69	Washer	Lavadora
70	BON-DDAC-70	Nut	Tuerca
71	BON-DDAC-71	Drain Cook	Escurrir cocinar
72	BON-DDAC-72	Nut	Tuerca
73	BON-DDAC-73	Washer	Lavadora

74	BON-DDAC-74	Cushion Foot	Pie de cojín
75	BON-DDAC-75	Washer	Lavadora
76	BON-DDAC-76	Bolt	Tornillo
77	BON-DDAC-77	Tank	Tanque
78	BON-DDAC-78	Handle Grip	Empuñadura
79	BON-DDAC-79	Plug	Enchufe
80	BON-DDAC-80	Electrical Wire	Cable eléctrico
81	BON-DDAC-81	Thermal Cutout	Corte térmico

as