LISTA DE REPUESTOS :- BARRENA DE TIERRA/
SPARE PARTS LIST:- EARTH AUGER

MODELO/MODEL :- BON-P-EA52



LISTA DE PARTES DEL CUERPO (BODY PART LIST)

S. No	ERP - CODE	BOHNOEFFER CODIGO	DESCRIPTION IN ENGLISH	DESCRIPCION EN ESPANOL	FOTO
1	T.BCB43.01-3	BONEA52-B03	AIR FILTER INNER COVER	TAPA INTERIOR DEL FILTRO DE AIRE	
2	5011.31401	BONEA52-B11	CARBURATOR	CARBURADOR	
3	T.BCB43-003	BONEA52-B12	CARBURATOR GASKET	JUNTA DE CARBURADOR	
4	T.BCE43-004	BONEA52-B16	CYLINER	CILINDRO	
5	T.BCB43-002	BONEA52-B15	INLET PIPE GASKET	JUNTA DE TUBO DE ENTRADA	
6	T.BCE26-010	BONEA52-B30	SPARK PLUG	BUJÍA	
7	5004.33206	BONEA52-B32	PISTION RING	ANILLO DE PISTÓN	
8	5011.33203	BONEA52-B33	PISTON	PISTÓN	
9	5011.31905	BONEA52-B40	CRANKSHAFT	CIGÜEÑAL	
10	T.BCB43-005	BONEA52-B42	CRANKCASE GASKET	JUNTA DE CÁRTER	
11	5011.31903	BONEA52-B53	FLYWHEEL	VOLANTE	
12	5011.31101	BONEA52-B56	IGNITION COIL	BOBINA DE ENCENDIDO	

13	T.BCB33.10	BONEA52-B60	CLUTCH	EMBRAGUE	
14	T.EA52I.01.2	BONEA52-B63	GEARCASE ASSY.	CONJUNTO DE CAJA DE CAMBIOS.	
15	T.EA52I.01.2-1	BONEA52-B63.1	CLUTH DRUM	TAMBOR DE EMBRAGUE	